

# Informační list výrobku podle EU – Ne 65/2014

|                                                                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Obchodní značka                                                                                     | Electrolux           |
| Model                                                                                               | LKI564267K 943005785 |
| Index energetické účinnosti EEI – hlavní trouba                                                     | 94.9                 |
| Třída energetické účinnosti EEI – hlavní trouba                                                     | A                    |
| Spotřeba energie se standardním zatížením, režim s přirozenou konvekcí (kWh/cyklus) – hlavní trouba | 0.84                 |
| Spotřeba energie se standardním zatížením, režim s nucenou konvekcí (kWh/cyklus) – hlavní trouba    | 0.75                 |
| Počet pečicích prostorů                                                                             | 1                    |
| Tepelný zdroj                                                                                       | Elektrická energie   |
| Objem (l) – hlavní trouba                                                                           | 58                   |

## Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

| Parametr                                                                                                                                           | Pozice      | Symbol             | Hodnota                              | Jednotka |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|----------|
| Identifikace modelu                                                                                                                                |             |                    | LKI564267K<br>943005785              |          |
| Typ varné desky                                                                                                                                    |             |                    | Hob inside<br>Freestanding<br>Cooker |          |
| Pocet varných zón                                                                                                                                  |             |                    | 4                                    |          |
| Pocet varných ploch                                                                                                                                |             |                    | Hide                                 |          |
| Technologie ohrevu (indukční varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, pevné plotny)                                                           |             |                    | Induction                            |          |
| U kruhových varných zón nebo ploch: průměr užitečné plochy povrchu jednotlivých elektricky ohříváných varných zón zaokrouhlený na nejbližších 5 mm | Left Front  | Ø                  | 14,0                                 | cm       |
|                                                                                                                                                    | Left Rear   | Ø                  | 21,0                                 | cm       |
|                                                                                                                                                    | Right Front | Ø                  | 14,0                                 | cm       |
|                                                                                                                                                    | Right Rear  | Ø                  | 18,0                                 | cm       |
| Spotřeba energie na varnou zónu nebo plochu prepčtenou na kg                                                                                       | Left Front  | ECelectric cooking | 184.6                                | Wh/kg    |
|                                                                                                                                                    | Left Rear   | ECelectric cooking | 175                                  | Wh/kg    |
|                                                                                                                                                    | Right Front | ECelectric cooking | 184                                  | Wh/kg    |
|                                                                                                                                                    | Right Rear  | ECelectric cooking | 170                                  | Wh/kg    |
| Spotřeba energie varné desky prepčtená na kg                                                                                                       |             | ECelectric hob     | 178.4                                | Wh/kg    |

**EN 60350-2 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 2: varné desky - metody pro měření výkonu"**

**Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:**

- Při ohřívání vody použijte jen potřebné množství.
- Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby pokličkami.
- Před zapnutím varné zóny na ni položte nádobu.
- Menší nádoby stavte na menší varné zóny.
- Nádoby stavte přímo na střed varné zóny.
- Využijte zbytkové teplo k udržování teploty jídel nebo k jeho rozpuštění."

## Produktové informace dle směrnice komise EU 66/2014

| Parametr                                                                                                                                                                                                                      | Pozice | Symbol              | Hodnota                               | Jednotka       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| Identifikace modelu                                                                                                                                                                                                           |        |                     | LKI564267K<br>943005785               |                |
| Typ trouby                                                                                                                                                                                                                    |        |                     | Oven inside<br>freestanding<br>cooker |                |
| Hmotnost spotřebice                                                                                                                                                                                                           |        | M                   | 46,0                                  | Kg             |
| Pocet pecicích prostoru                                                                                                                                                                                                       |        |                     | 1                                     |                |
| Zdroj tepla jednotlivých pecicích prostoru<br>(elektrina nebo plyn)                                                                                                                                                           |        |                     | Elektrická                            |                |
| Objem jednotlivých pecicích prostoru                                                                                                                                                                                          | -      | V                   | 58                                    | L              |
| Spotřeba energie (elektriny) potřebné k ohrátí<br>normalizované náplně v jednotlivých pecicích<br>prostorech elektricky ohříváné trouby během<br>jednoho cyklu v režimu s přirozenou konvekcí<br>(konečná elektrická energie) | -      | EElectric<br>cavity | 0.84                                  | kWh/cyklu<br>s |
| Spotřeba energie potřebné k ohrátí<br>normalizované náplně v jednotlivých pecicích<br>prostorech elektricky ohříváné trouby během<br>jednoho cyklu v režimu s nucenou konvekcí<br>(konečná elektrická energie)                | -      | EElectric<br>cavity | 0.75                                  | kWh/cyklu<br>s |
| Index energetické účinnosti jednotlivých<br>pecicích prostoru                                                                                                                                                                 | -      | EEIcavity           | 94.9                                  |                |

**EN 60350-1 - Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce.**

**Rady pro správné použití s cílem snížit dopad na životní prostředí:**

- Při provozu trouby se přesvědčte, že jsou dvířka řádně zavřená. Během pečení neotvírejte dvířka příliš často. Těsnění dvířek udržujte čisté a kontrolujte, zda je na svém místě řádně uchyceno.
- Účinnější úspory energie dosáhnete použitím kovového nádobí.
- Je-li to možné, troubu před pečením nepředehřívejte.
- Připravujete-li několik jídel najednou, snažte se, aby prodlevy při pečení byly co nejkratší.
- Další informace naleznete v návodu k použití v kapitole „Energetická účinnost“